+31 (0) 104 702 611
info@ergoline-ergonomics.com

ErgoLine Solo X Compact Toetsenbord

Bij het ErgoLine Solo X Compact Toetsenbord wordt onderstaand meegeleverd:

- ErgoLine Solo X Compact Toetsenbord
- USB-ontvanger
- Magneetstrip
- USB-kabel
- Opbergzakje



Aansluiten van het toetsenbord

Het ErgoLine Solo X toetsenbord is zeer makkelijk in te stellen. U plugt de USB-ontvanger (die bijgeleverd wordt in de magneetstrip) in via een vrije USB port in de laptop/PC en u kunt gelijk aan de slag. Vergeet niet aan de rechterzijkant de on/off knop naar de “on” kant te schuiven.

Het toetsenbord wordt opgeladen geleverd, mocht het toetsenbord leeg raken, dan kunt u deze doormiddel van de usb-kabel opladen. Deze kunt u heel simpel aan de rechterzijkant van het toetsenbord (micro usb) en een vrije USB poort van de laptop/computer pluggen. Het toetsenbord laadt alleen op via de laptop, wanneer deze zelf ook aan het stroomnet is aangesloten.

De bijgeleverde magneetstrip geeft de mogelijkheid om de achterkant van het toetsenbord eventueel in een hoek van 5 graden te verhogen. U kunt deze strip met de vlakke kant op de achterkant van het toetsenbord zetten en de magneten plakken automatisch vast.

Verder beschikt het toetsenbord over LED indicatoren, deze geven de status van het energieniveau aan.



De bovenste LED-indicator geeft aan of de caps lock aan staat of niet, zodra deze brand, staat de caps lock aan.

De middelste LED-indicator geeft aan dat het toetsenbord op zoek is naar een verbinding, zolang deze blijft knipperen, is er nog geen verbinding.

De onderste LED-indicator geeft aan of het toetsenbord aan het opladen is, zolang deze rood is, is het toetsenbord niet volledig opgeladen. Zodra deze naar blauw veranderd, is het toetsenbord volledig opgeladen.

+31 (0) 104 702 611
info@ergoline-ergonomics.com

Extra toetsenbord functies

Het ErgoLine Solo X toetsenbord bevat ook nog toetsen waarop een oranje pictogram of tekst wordt weergegeven.

U kunt deze functies gebruiken door middel van de toetscombinatie ‘Fn’ (links onderin) en het gewenste pictogram tegelijkertijd in te drukken.

ESC: Standaard muziekspeler openen
F1: Afspelen/pauzeren
F2: Vorig nummer
F3: Volgend nummer
F4: Geluid hoger
F5: Geluid lager
F6: Geluid dempen
F7: Standaard internetbrowser openen
F8: Zoeken in PC
F9: Open favorieten
F10: Standaard e-mail openen
F11: Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
F12: ‘Deze PC’ openen
Insert: Rekenmachine openen
Linkerpijl: Home knop
Pijl omhoog: Pagina omhoog
Pijl omlaag: Pagina omlaag
Rechterpijl: End knop

Onderhoud van het toetsenbord

Door middel van het meegeleverde opbergzakje, wordt het toetsenbord tijdens vervoer beschermd en is er minder kans op loslatende toetsen tijdens het vervoer.

Vergeet niet om na gebruik het toetsenbord met de on/off knop uit te zetten. Zo voorkomt u dat het toetsenbord snel leeg raakt en verlengt u de levensduur van de oplaadbare accu.