

## SRM Vertical Mouse VS4 Silver / Black (filaire à gauche)

Le contenu de la boîte comprend:

- Souris verticale SRM VS4

La souris SRM (Stress Relieving Mouse - version 4 de la marque Minicute) est la quatrième version de notre gamme de succès avec des souris verticales à guidage laser, adaptées aux PC et Mac. La souris d'origine MiniCute SRM VS4 est contrôlée par laser et dispose de 4 boutons (2 pour l'index et le majeur et 1 bouton pour le pouce) et un grand bouton de défilement avec fonction clic.

Le SRM VS4 convient aux gauchers avec une main petite / moyenne. Cela signifie que la largeur de la main peut atteindre 8,5 cm.

Le SRM VS4 est livré dans une boîte avec un sac de protection autour. Vous pouvez fournir de l'énergie à la souris grâce aux piles fournies.

Vous pouvez connecter la souris au moyen d'un système plug & play. Cela signifie qu'en branchant le câble USB dans un port USB, vous pouvez commencer immédiatement.

La fonction par défaut du bouton de révision (où repose le pouce) est la fonction arrière. Cependant, vous pouvez changer ce bouton en une autre fonction pour une utilisation plus efficace dans les paramètres de votre ordinateur.

### Personnaliser les boutons

La fonction par défaut du bouton de révision (où repose le pouce) est la fonction arrière. Cependant, vous pouvez changer ce bouton en une autre fonction pour une utilisation plus efficace dans les paramètres de votre ordinateur.

1. Lancez le Centre Souris et Clavier Microsoft
  - a. Le Centre Souris et Clavier de Microsoft peut être téléchargé à partir de [ce lien](#) [CTRL + CLIQUEZ ICI]
2. Sélectionnez **Paramètres de base**
3. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez attribuer
4. Dans la liste, vous pouvez attribuer une commande au bouton affecté, si vous souhaitez désactiver un bouton, sélectionnez **ce bouton Désactiver**.



En bas de la souris, vous pouvez régler le DPI à l'aide du bouton DPI. Le DPI est réglé sur 400 DPI lorsque le bouton de défilement clignote en rouge une fois, 800 DPI lorsqu'il clignote en rouge deux fois et 1600 DPI lorsqu'il clignote en rouge trois fois.

La souris a une fonction de mode veille. Cela signifie que si cette souris n'est pas utilisée pendant plus d'une demi-heure, elle passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Vous pouvez réactiver la souris en cliquant simplement une fois avec le bouton droit de la souris.

Incidentement, la souris est sans latex et la molette de défilement est en silice (sans caoutchouc).

### Utilisation ergonomique

Parce que la SRM VS4 est une souris verticale, l'avant-bras subira moins de tension musculaire. Lorsque vous utilisez la souris, la main, le poignet et le bras sont dans une position détendue. Vous pouvez utiliser cette souris comme souris préventive pour commencer les plaintes de tension musculaire. La souris a un DPI réglable, vous pouvez donc travailler encore plus concentré.

Le SRM VS4 offre un confort lorsqu'il s'adapte bien à la taille de votre main. La largeur maximale de la main pour cette souris est de 8,5 cm.

La souris ErgoLine SRM VS4 vous aide à travailler le moins possible du poignet, soutient l'avant-bras à un angle de 90 degrés et garantit que vous pouvez travailler dans la largeur de votre corps. De plus, les avant-bras sont soutenus par les accoudoirs de la chaise de bureau. Cela vous évite d'exercer une pression inutile sur les gros muscles autour du cou et des épaules.

Pour une efficacité ergonomique optimale, nous vous recommandons d'utiliser un clavier compact lors de l'utilisation de cette souris.

